

EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

Eldiven :

Extra™ 87-955

Kimyasal Madde	Breakthrough Time	Koruma İndeksi	CAS Numarası	Notified Body	EN Standard
Akrilonitril	10	1	107-13-1	Force Technology	374-3:2003
Amonyum Hidroksit, %25	34	2	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
Asetik asit, kristalize	59	2	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
Asetil-β-merkaptio izobütrik asid	> 480	6	74431-52-0	Centexbel	374-3:2003
Aseton	15	1	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
Benzen	5	0	71-43-2	Centexbel	374-3:2003
Bütil asetat	9	0	123-86-4	Centexbel	374-3:2003
Dietil eter	< 5	0	60-29-7	Centexbel	374-3:2003
Dietilamin	6	0	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
Dimetilacetamid	111	3	127-19-5	Centexbel	374-3:2003
Dimetilformamid	91	3	68-12-2	Centexbel	374-3:2003
Etil alkol, %95	47	2	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
Etil asetat	14	1	141-78-6	Centexbel	374-3:2003
Feniletilen	10	1	100-42-5	Centexbel	374-3:2003
Fenol %90	245	5	108-95-2	Force Technology	374-3:2003
Formaldehid, %35	>480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2003
Formik Asit, %98-100	58	2	64-18-6	Force Technology	374-3:2003
Fosforik asit, konsantre	> 480	6	7664-38-2	Centexbel	374-3:2003
Gamma Bütirolakton	> 480	6	96-48-0	Force Technology	374-3:2003

EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Tavsiye edilmez	Sıçrama Koruması		Orta Seviye Koruma		Yu ksek Seviye Koruma	

Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır veya laboratuvar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir. Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu



EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

Eldiven :

Extra™ 87-955

	Kimyasal Madde	Breakthrough Time	Koruma İndeksi	CAS Numarası	Notified Body	EN Standard
	Gazolin	7	0	8006-61-9	Centexbel	374-3:2011
	Hekzan	7	0	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Hidrobromik Asit, %37	266	5	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Hidroflorik Asit, %40	369	5	7664-39-3	Centexbel	374-3:2003
	Hidrojen florür 3.0, susuz	2	0	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Karbon disülfür	< 5	0	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Ksilen	9	0	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	Metil alkol	34	2	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Metil İzobütil Keton	14	1	108-10-1	Centexbel	374-3:2003
	Nitrik Asit, %70	243	5	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Perkloroetilen	11	1	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Sikloheksanon	28	1	108-94-1	Centexbel	374-3:2003
	Sodyum Hidroksit, %40	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Sülfürik asit, %96	237	4	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahidrofuran	6	0	109-99-9	Centexbel	374-3:2003
	Trietilamin	13	1	121-44-8	Centexbel	374-3:2003
	İzopropanol	71	3	67-63-0	Centexbel	374-3:2003

EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Tavsiye edilmez	Sıçrama Koruması		Orta Seviye Koruma		Yu ksek Seviye Koruma	

Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır veya laboratuvar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir. Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

