

EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

Eldiven :

Sol-Vex® 37-695

	Kimyasal Madde	Breakthrough Time	Koruma İndeksi	CAS Numarası	Notified Body	EN Standard
	1-Metoksi-2-Propanol	256	5	107-98-2	Centexbel	374-3:2003
	Alil alkol	59	2	107-18-6	Centexbel	374-3:2003
	Amonyum Hidroksit, %25	> 480	6	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
	Asetik asit, kristalize	56	2	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Aseton	9	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Asetonitril	15	1	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Benzin (FAM DIN 51635)	> 480	6		Centexbel	374-3:2004
	Biotin Ultra IV	144	4		Force Technology	374-3:2003
	Dietilamin	26	1	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Etil asetat	19	1	141-78-6	INRS	374-3:2003
	Etilamin	69	3	75-04-7	Centexbel	374-3:2003
	Heptan	> 480	6	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Ksilen	44	2	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	Metil alkol	82	3	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Metil İzobütil Keton	25	1	108-10-1	Centexbel	374-3:2003
	Metilenklorür	3	0	75-09-2	Centexbel	374-3:2003
	N-metil-2-pirolidon	20	1	872-50-4	Centexbel	374-3:2003
	Nitrik Asit, %70	31	2	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Pridin	14	1	110-86-1	Centexbel	374-3:2003

EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Tavsiye edilmez	Sıçrama Koruması		Orta Seviye Koruma		Yu ksek Seviye Koruma	

Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır veya laboratuvar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir. Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu



EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

Eldiven :

Sol-Vex® 37-695

	Kimyasal Madde	Breakthrough Time	Koruma İndeksi	CAS Numarası	Notified Body	EN Standard
	Propil asetat	26	1	109-60-4	Centexbel	374-3:2003
	Sikloheksanon	53	2	108-94-1	Centexbel	374-3:2003
	SkyKleen 1000	< 120	< 3		Force Technology	374-3:2003
	Sodyum Hidroksit, %40	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Sülfürik asit, %95	110	4	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Sülfürik asit, %96	99	4	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahidrofur	10	0	109-99-9	Centexbel	374-3:2003
	Tolüen	28	1	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	n-Undecane	> 480	6	1120-21-4	Centexbel	374-3:2003
	o-Toludin	60	3	95-53-4	Force Technology	374-3:2003
	İzopropanol	> 480	6	67-63-0	Centexbel	374-3:2003

EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Tavsiye edilmez	Sıçrama Koruması		Orta Seviye Koruma		Yu ksek Seviye Koruma	

Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır veya laboratuvar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir. Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

